



1. Assembler les matériaux ci-dessus avant la procédure : seringue > robinet 3-voies > connecteur en T

2. Le MD insère le CATHÉTER JELCO au niveau mi-claviculaire dans la 2ème espace intercostale et RETIRE L'AIGUILLE



3. Fixer l'extrémité de la pièce en T au cathéter Jelco dans la poitrine

4. MD retire l'air de la plèvre avec une seringue et vide l'air de la seringue dans l'atmosphère à l'aide du port ouvert du robinet.